8.9.2 TP : Configuration d'une carte réseau Ethernet pour l'utilisation de DHCP

Introduction

Imprimez et exécutez ce TP.

Au cours de ce TP, vous apprendrez à configurer une carte réseau NIC pour utiliser DHCP afin d'obtenir une adresse IP.

Configuration matérielle requise

- Routeur Linksys 300N
- Ordinateur équipé de Windows XP Professionnel
- Câble de raccordement Ethernet

Étape 1:

Branchez l'une des extrémités du câble de raccordement Ethernet sur le « Port 1 », situé à l'arrière du routeur.

Branchez l'autre extrémité du câble de raccordement Ethernet sur le port réseau de la carte réseau de l'ordinateur.


Si ce n'est déjà fait, branchez le câble d'alimentation du routeur.

Allumez l'ordinateur et ouvrez une session Administrateur.

Cliquez sur Démarrer.

Cliquez avec le bouton droit sur Favoris réseau, puis sélectionnez Propriétés.


La page « Connexions réseau » s'affiche.



Étape 2 :

Cliquez avec le bouton droit sur **Connexion au réseau local**, puis sélectionnez **Propriétés**.

La page « Propriétés de Connexion au réseau local » s'affiche.



Quels sont le nom et le numéro de modèle de la carte réseau affichés dans la zone « Se connecter en utilisant » ?


Quels sont les éléments listés dans la zone « Cette connexion utilise les éléments suivants : » ?

Étape 3:

Sélectionnez Protocole Internet (TCP/IP).

Cliquez sur Propriétés.

La page « Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP) » s'affiche.




Dans la zone « Utiliser l'adresse IP suivante », quelles sont les valeurs des champs Adresse IP, Masque de sous-réseau et Passerelle par défaut ?

Activez la case d'option Obtenir une adresse IP automatiquement.

Cliquez sur **OK**.

La page « Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP) » se ferme.



Cliquez sur OK.

Redémarrez l'ordinateur.

Étape 4:

Ouvrez une session Windows en tant qu'Administrateur.


Vérifiez les voyants situés à l'arrière de la carte réseau. Ces voyants clignotent quand une activité réseau est détectée.

Cliquez sur **Démarrer > Exécuter**.

Tapez **cmd** et cliquez sur **OK**.



Tapez ipconfig/all, puis appuyez sur la touche Entrée.



Quelle est l'adresse IP et le masque de sous-réseau de la « Carte Ethernet Connexion au réseau local » ?

Quelle est l'adresse IP du serveur DHCP?

À quelle date le bail a-t-il été obtenu ?

À quelle date le bail arrive-t-il à expiration?