3.5.2 TP: Installation des lecteurs

Introduction

Imprimez et exécutez ce TP.

Au cours de ce TP, vous apprendrez à installer le lecteur de disque dur, le lecteur optique et le lecteur de disquettes.

Configuration matérielle requise

- Boîtier d'ordinateur avec alimentation électrique et carte mère installées.
- Bracelet et tapis antistatiques
- Boîte à outils
- Lecteur de disque dur
- Vis du lecteur de disque dur
- Lecteur de disquettes
- Vis du lecteur de disquettes
- Lecteur optique
- Vis du lecteur optique
- Manuel de la carte mère

Étape 1 :

Alignez le lecteur de disque dur avec la baie de lecteur 3,5 pouces.

Glissez le lecteur de disque dur dans la baie, par l'intérieur du boîtier, jusqu'à ce que les trous des vis s'alignent avec ceux de la baie du lecteur 3,5 pouces.

Fixez le lecteur de disque dur au boîtier, à l'aide des vis adéquates.

Étape 2:

Remarque : Si nécessaire, retirez le cache 5,25 pouces de l'une des baies de lecteur 5,25 pouces externe.

Alignez le lecteur optique avec la baie de lecteur 5,25 pouces.

Glissez le lecteur optique dans la baie de lecteur, par l'extérieur du boîtier, jusqu'à ce que les trous des vis s'alignent avec ceux de la baie de lecteur 5,25 pouces, et que l'avant du lecteur optique soit encastré à l'avant du boîtier.

Fixez le lecteur optique au boîtier, à l'aide des vis adéquates.

Étape 3:

Remarque : Retirez le cache 3,5 pouces de l'une des baies de lecteur 3,5 pouces externe si nécessaire.

Alignez le lecteur de disquettes avec la baie de lecteur 3,5 pouces.

Glissez le lecteur de disquettes dans la baie de lecteur, par l'extérieur du boîtier, jusqu'à ce que les trous des vis s'alignent avec ceux de la baie de lecteur 3,5 pouces, et que la face avant du lecteur de disquettes soit encastrée à l'avant du boîtier.

Fixez le lecteur de disquettes au boîtier, à l'aide des vis adéquates.

Ce TP est terminé. Demandez au formateur de vérifier votre travail.